

# SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE

SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE 30 mm (HCC 1,60 M)

## MATÉRIAUX ET PRODUITS :

### SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE 30 mm :

- Épaisseur : 30 mm
- Couleur : blanc.
- Matière : mousse PE.
- Dimension des mailles : 10 x 50 mm
- Piquets de montage : piquets compostables de 15 cm de longueur
- Remblai : terreautage
- Ensemencement

### Pelouse hybride :

- Pelouse hybride sur maillage gamme Green Hybrid 22
- Brins de gazon : monofilament 100 % polyéthylène (PE)
- Couleur : vert pelouse naturel
- Hauteur de brin : 18 mm (+/- 10 %)
- Poids des brins : 730 g/m<sup>2</sup> (+/- 10 %)
- Taille des trous du maillage : 15 x 36 mm (+/- 10 %)
- Composition du support : SBR - Latex
- Poids total : 1 510 g/m<sup>2</sup> (+/- 10 %)



[www.playgones.pro](http://www.playgones.pro)



[info@playgones.pro](mailto:info@playgones.pro)



04 74 28 38 14



NORDIC LAWN

# SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE

SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE 30 mm (HCC 1,60 M)

## MISE EN PLACE

### SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE 30 mm

- Sur une couche de bon terreau de 15 cm, niveler le sol existant avec une régularité de +/- 3 cm à l'aide d'une règle à araser de 3 mètres.
- Passer le rouleau pour tasser légèrement la terre jusqu'à ce que les empreintes ne laissent qu'une trace légère.
- Dérouler sur la zone la SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE 30 mm et fixer avec les piquets fournis tous les 40 cm le long des bords.
- Remplir complètement le maillage de la SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE 30 mm avec du terreau.
- Semer des graines de gazon puis installer la pelouse hybride Green Hybrid 22.
- Suivre ensuite les instructions de pose des produits Green Hybrid.

### Pelouse hybride :

- La pelouse hybride s'installe sur un gazon déjà existant/semé.
- Veillez autant que possible à ce que les rouleaux soient déroulés dans le même sens de sorte que les brins soient orientés dans la même direction.
- Coupez les bords des rouleaux avant la fixation.
- La fixation de la pelouse hybride sur les bords se fait à l'aide de piquets biodégradables d'une longueur de 15 cm minimum.
- Enfoncez un piquet tous les 40 cm le long des bords.
- Il est indispensable de tendre la pelouse hybride avant la pose finale.
- La fixation du milieu de la pelouse se fait à l'aide de piquets biodégradables d'une longueur minimum de 10 cm.
- 6 piquets biodégradables /m<sup>2</sup> (distance d'environ 40 x 40 cm).
- Les rouleaux sont assemblés entre eux à l'aide du fil à coudre fournit.



[www.playgones.pro](http://www.playgones.pro)



[info@playgones.pro](mailto:info@playgones.pro)



04 74 28 38 14



NORDIC LAWN

# SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE

2x SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE (HCC 2,70 M)

## MATÉRIAUX ET PRODUITS :

### SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE 30 mm :

- 2 couches de mousse PE superposées
- Épaisseur : 2x30 mm (total 60 mm)
- Couleur : blanc
- Matière : mousse PE
- Dimension des mailles: 10 x 50 mm
- Piquets de montage : piquets compostables de 15 cm de longueur
- Remblai : terreautage
- Ensemencement

### Pelouse hybride :

- Pelouse hybride sur maillage gamme Green Hybrid 22
- Brins de gazon : monofilament 100 % polyéthylène (PE)
- Couleur : vert pelouse naturel
- Hauteur de brin : 18 mm (+/- 10 %)
- Poids des brins : 730 g/m<sup>2</sup> (+/- 10 %)
- Taille des trous du maillage : 15 x 36 mm (+/- 10 %)
- Composition du support : SBR - Latex
- Poids total : 1 510 g/m<sup>2</sup> (+/- 10 %)



[www.playgones.pro](http://www.playgones.pro)



[info@playgones.pro](mailto:info@playgones.pro)



04 74 28 38 14



NORDIC LAWN

# SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE

2 x SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE 30 mm (HCC 2,70 M)

## MISE EN PLACE

### 2 x SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE 30 mm

- Sur une couche de bon terreau de 15 cm, niveler le sol existant avec une régularité de +/- 3 cm à l'aide d'une règle à araser de 3 mètres.
- Passer le rouleau pour tasser légèrement la terre jusqu'à ce que les empreintes ne laissent qu'une trace légère.
- Dérouler sur la zone et fixer avec des piquets tous les 40 cm le long des bords.
- Remplir complètement le maillage de la SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE 30 mm avec du terreau.
- Disposer maintenant l'épaisseur suivante de SOUS-COUCHE AMORTISSANTE ALVÉOLAIRE 30 mm. Dans la mesure du possible, éviter les assemblages directement les uns sur les autres.
- Fixer avec un piquet comme pour la première couche. Puis de même, combler avec du terreau.
- Semer des graines de gazon puis installer la pelouse hybride Green Hybrid 22.
- Suivre ensuite les instructions de pose des produits Green Hybrid.

### Pelouse hybride :

- La pelouse hybride s'installe sur un gazon déjà existant/semé.
- Veillez autant que possible à ce que les rouleaux soient déroulés dans le même sens de sorte que les brins soient orientés dans la même direction.
- Coupez les bords des rouleaux avant la fixation.
- La fixation de la pelouse hybride sur les bords se fait à l'aide de piquets biodégradable d'une longueur de 15 cm minimum.
- Enfoncez un piquet tous les 40 cm le long des bords.
- Il est indispensable de tendre la pelouse hybride avant la pose finale.
- La fixation du milieu de la pelouse se fait à l'aide de piquets biodégradables d'une longueur minimum de 1 cm.
- 6 piquets/m<sup>2</sup> (distance d'environ 40 x 40 cm) .
- Les rouleaux sont assemblés entre eux à l'aide du fil à coudre.



[www.playgones.pro](http://www.playgones.pro)



[info@playgones.pro](mailto:info@playgones.pro)



04 74 28 38 14



NORDIC LAWN